



※サイディングボードを差し込む場合は、RCと袖瓦取付面の間をボードの厚み以上確保するようにしてください

※経年劣化による木材の腐食が心配な場合、パーライト下地の木杵や瓦椽木など 樹脂製の物をお使いください

F形 RC 袖 3	図名		NO F 19
	縮尺		